



## Quickstart - User- Manual


Folgende Schritte sind bei der ersten Inbetriebnahme, nach Installation der Steuerung notwendig: (Am Display blinkt "068")

 Mit  bis zum unteren Anschlag fahren.

*Tisch fährt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.*

 mit den Tasten  und  die aktuelle Höhe des Tisches am Display einstellen.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu vergrößern.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu verkleinern.  
*Fahren in jede Richtung ist gesperrt.*

 zum bestätigen  drücken

*nach dem Bestätigen springt die Anzeige auf „088“ um (weiterhin blinkend).*

 Mit  bis zur gewünschten oberen Endlage fahren.

*Es muss nicht bis zum Anschlag nach oben gefahren werden.*

 mit den Tasten  und  die aktuelle Höhe des Tisches am Display einstellen.

Taste  drücken um angezeigte Höhe zu vergrößern.



Taste  drücken um angezeigte Höhe zu verkleinern.

 Bestätigen mit .

*Nach dem Bestätigen wird die Höhe angezeigt (Display blinkt nicht mehr), und die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen.*

Anmerkung:  
 Alle Einstellungen, die bei der Erstinbetriebnahme notwendig sind, können auch werkseitig eingestellt werden.

Nach Stromausfall oder Transport ist folgender Schritt notwendig:  
 (Am Display wird "000" angezeigt, bis die untere Endlage erreicht wurde)

 Mit  bis zum unteren Anschlag fahren.

*Tisch fährt mit halber Geschwindigkeit nach unten. Fahren nach oben ist gesperrt.*

Nach Erreichen der unteren Endlage wird die Höhe angezeigt und die Steuerung kann wieder normal verwendet werden.

Anmerkung:  
 Alle Einstellungen, die bei der Erstinbetriebnahme notwendig sind, können auch werkseitig eingestellt werden.